

MONTERING

Monteras på rör $\varnothing 12$ och 15 mm, 40 mm c/c.

Duschanordningen är försedd med klammer $\varnothing 15$ mm.

Vid 12 mm-rör, byt till bifogade 12 mm-klammer.

- Ⓐ Vrid klammern.
- Ⓑ Skruva åt. Montera sedan täckbrickor i skruvarna.
- Ⓒ Montering av tvålhylla.
- Ⓓ Slangen monteras med den cylindriska muttern mot duschen.
(Gäller 3442-0000 och 3442-0120).

