

1. Applicera silikon på baksidan av täckbrickan. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.
2. Vänd och sätt fast täckbrickan ovanpå diskbänkshål.

