







F

Funktion/Funksjon/Funktion/Function

[1] x 1

Grönt ljus
Grønt lys
Grønt lys
Green light

x1: Tryck
x1: Tryk
x1: Tryk
x1: Push

Öppen i 3 timmar
Åben i 3 timer
Åben i 3 timer
Open for 3 hours

Automatisk avstängning/tryck för avstängning
Automatisk luk/tryk for luk
Automatisk afspeerring/tryk for afspærring
Automatic close/push to close

[2] x 2

Blått ljus
Blåt lys
Blåt lys
Blue light


x2: Tryck
x2: Tryk
x2: Tryk
x2: Push

Öppen i 12 timmar
Åben i 12 timer
Åben i 12 timer
Open for 12 hours

Automatisk avstängning/tryck för avstängning
Automatisk luk/tryk for luk
Automatisk afspeerring/tryk for afspærring
Automatic close/push to close

G

Svagt batteri/Lav batteri/Udskift batteri/Low battery function



x1: Tryck
x1: Tryk
x1: Tryk
x1: Push




Öppen i 3 timmar
Åben i 3 timer
Åben i 3 timer
Open for 3 hours



Automatisk avstängning/tryck för avstängning
Automatisk luk/tryk for luk
Automatisk afspærring/tryk for afspærring
Automatic close/push to close

Grönt ljus
Grønt lys
Grønt lys
Green light

Batteriet är nästan tomt (snabb blyxt)
(Batteriet er næsten tomt (hurtig blink)
(Batteriet er næsten fladt (hurtige blink)
(Battery is almost flat (quick flash)



x2: Tryck
x2: Tryk
x2: Tryk
x2: Push



Öppen i 12 timmar
Åben i 12 timer
Åben i 12 timer
Open for 12 hours



Automatisk avstängning/tryck för avstängning
Automatisk luk/tryk for luk
Automatisk afspærring/tryk for afspærring
Automatic close/push to close


Blått ljus
Blåt lys
Blåt lys
Blue light

Batteriet är nästan tomt (snabb blyxt)
(Batteriet er næsten tomt (hurtig blink)
(Batteriet er næsten fladt (hurtige blink)
(Battery is almost flat (quick flash)



H

Tomt/Tomt/Fladt/Empty



Tomt/Tomt/Fladt/Empty

Blått ljus/Blåt lys/Blåt lys/Blue light
Grönt ljus/Grønt lys/Grønt lys/Green light
Blått ljus/Blåt lys/Blåt lys/Blue light
Grönt ljus/Grønt lys/Grønt lys/Green light
Blått ljus/Blåt lys/Blåt lys/Blue light



Ventilen stängs och förblir stängd när batteriet är tomt.
Vantilen lukker og forbliver lukket når batteriet er tomt.
Ventilen lukker og forbliver lukket når batteriet er fladt.
Valve is closed and remains closed when the battery is drained.

I

