



Komplett diskmaskinsavstängning till FM Mattssons ettgreppsblandare FMM 4024, 4028 och 4064 som har vredet placerat på sidan. Tillv. 1982-1996

Byte av ventil:

1. Demontera vredet.
2. Skruva upp låsskruven (nyckel FMM 6088) och dra ur spindeln. (Äldre blandare har låsring ist. f. låsskruv).
3. Skruva ur pluggen på baksidan och ta ur brickor, kula och o-ring.
4. Montera den nya ventilen i omvänd ordning.

Observera att den inre mässingsbrickan vändes med flänsen mot o-ringen och att brickorna närmast kulan vändes med fasningen mot kulan. Kulan vändes med den hela "sidan" uppåt.

På blandare av tid. utf. med låsring, skall gamla tjocka mässingsbrickan återanvändas, liksom låsringen.