

Till FM Mattssons ettgrepps bänkblandare 4000-, 9000-, Origo- och Garda-serien.

Byte av tätningsringar 9000-, Origo- och Garda-serien.

Blandare med hylspip.

- 1. Stäng av vattnet** till blandaren och demontera manöverdelen enl fig., se sida 2. För att få av spaken, peta bort pluggen och lossa låsskruven innanför (2,5 mm insex), ca ett varv. Skruva ur fästnippeln med nyckel FMM 6086.
- 2.** Skruva bort spärrskruven och lyft av pipen.
- 3.** Byt tätningsringarna. Fetta in de nya med **silikonfett**.
- 4.** Montera pip och manöverdel. Observera de två knastren i botten på insatsen som ska passas in i hålen i blandarhuset. Detta skall vara **rent och torrt** vid montering. Kontrollera inställning av flödesbegränsning och temperaturspärrens innan spaken monteras.
- 5.** Öppna till sist avstängningskranen.

