

## Drift og Vedlikehold



### Hånddusjholder

Krom

**NRF:** 430 46 97


**FMM:** 5990-5000

For dusjbatteri og badekarbatterier med svingbar tut

Monteres på dusjutløp

Med pakning

Holder for mutter på dusjslangen



### Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

### Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.