

## Drift og Vedlikehold



### Oppløftventil

Krom

**NRF:** 430 38 11


**FMM:** 2510-7000

For overløp

Uten løftestang

Over og underdel i metall

For løftestang  $\varnothing 5$  mm



### Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

### Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.